

3 公尺 / 10 英尺 / 10 PI 鋁製自動傾斜戶外遮陽傘

品項 / 商品型號 1031592

組裝說明

內含重要資料，請妥為保存以供日後參考使用：請詳閱



美、加地區客服專線：1-877-730-1583，來電請於9:00am – 5:00pm，禮拜一至禮拜五（東岸標準時間），客服部提供英、法雙語服務。

小心事項：


起風或不使用時，請將陽傘高度調低並確實綁緊。

保養說明：


傘架：請使用溫和無刺激性的清潔劑及溫水清潔傘架。
切勿使用具磨蝕性的材料或清潔劑。

重要資訊：

運送途中傘骨可能受到擠壓，打開陽傘前請詳閱說明，
以避免造成永久性的傷害。




開啓遮陽傘



(圖2)

將曲柄以順時針方向轉動直到連結槽觸及止動環為止。這個時候陽傘應該是呈現全部張開並可使用的狀態。

傾斜及轉動遮陽傘



(圖3)

(圖4)

以順時針方向轉動曲柄可使陽傘傾斜。將頂圈下拉並轉動，可以輕易的將遮陽傘做360°的旋轉。轉動到自己想要的位置後，放開頂圈並將陽傘定位後鎖緊。


注意：確認陽傘是在完全傾斜的狀態。若只是在半傾斜的位置，只要風吹就可能將陽傘又吹回直立的狀態。

收起遮陽傘

將曲柄以逆時針方向轉動直到遮陽傘完全收起。用束線將頂遮綁好。



(圖5)



(圖6)

注意：若在收起陽傘後持續以逆時針方向轉動曲柄，陽傘將會再度張開。逆時針方向轉動曲柄有可能開啟陽傘。然而，若持續以逆時針方向轉動曲柄，陽傘便無法固定撐開。陽傘開啟的固定裝置只會在曲柄以順時針方向轉動開啟時才有作用。

3 公尺 / 10 英尺 / 10 PI 鋁製自動傾斜戶外遮陽傘

保固書

品項 / 商品型號 1031592

請注意，製造商提供2.8公尺 / 9英尺 / 9PI 鋁製自動傾斜戶外遮陽傘一年材料及做工零瑕疵保固。

傘架

傘架提供一年材料及做人工零瑕疵保固。因不當安裝或暴露於水和 / 或接近冰點所造成的損壞不在本保固範圍內。
(切勿讓傘架內積水)。

表面

若產品未經刮傷或磨損，而表面產生脫落、裂開或起泡時提供一年的保固。正常磨損與裂縫造成的刮傷與斑駁，不在保固範圍內。暴露於惡劣氣候造成褪色，不在保固範圍內。

布料

廠商提供本產品布料，縫合處防裂之一年保固。因曝露於惡劣氣候、化學品或液體噴濺所造成的褪色均不在保固範圍內。

注意：所有步驟都必須按照說明書的指示進行。

* 本保固並未涵蓋以下事項：

不當使用或濫用所造成的損壞；疏忽或不當照顧所造成的損壞；天災(包括但不限於強風、颶風、龍捲風與暴風)均未涵蓋於保固範圍內。保固自產品購買日起一年後自動失效。

若您有任何問題，請撥打客服專線：1-877-730-1583（僅限美國及加拿大），來電請於9:00am –5:00pm，禮拜一至禮拜五（美國東岸標準時間），客服部提供英、法雙語服務。

我們的商品遵照澳洲消費者法（the Australian Consumer Law），提供之保固並未設排除條款。您有權於商品發生重大缺失時要求換貨或退款，以及因可預見的損失及毀損要求合理的賠償金。您也有權在產品無法達到可接受的品質範圍以及在該缺失並未造成重大故障時要求提供維修及換貨處理。

中國製造